Konus-Radlager einstellen

Präzis eingestellte Radlager garantieren perfekten Leichtlauf und verhindern die Beschädigung der Lagerlaufflächen. Es gibt nur eine richtige Einstellung: Zuviel Spiel zerstört das Lager, zuwenig Spiel bremst das Rad unnötig ab. Für Arbeiten an den Lagern braucht es zwei extra schmale Radlagerschlüssel. Das Spiel stellen Sie wie folgt ein: Äussere Kontermutter lösen, dann am innen liegenden Konus Spiel korrigieren. Damit sich das Spiel nicht wieder verstellt, muss der Konus beim Kontern gehalten werden. Fetten Sie die Lager, das verlängert die Lebensdauer entscheidend.