

# Lampenhalter Gabelkrone tapered

(VBK0340)

## Montageanleitung Handel

### Lieferumfang

1x Lampenhalter universal vormontiert  
1x Zylinderkopfschraube M6x22  
1x selbstsichernde Mutter M6  
2x Unterlegscheibe M6

### Schritt 1

Scheinwerfer vom Lampenhalter des Vorbaus lösen und das Kabel an der dafür vorgesehenen Steckverbindung trennen.

### Schritt 2

Vorbau-Lampenhalter entfernen.

### Schritt 3

Den Gabelkronen-Lampenhalter von unten in den Gabelschaft einführen, ausrichten und Schraube festziehen.

**Anzugsmoment 4 – 5 Nm.**



#### Hinweis:

Der Lampenhalter soll nicht auf der Gabelkrone, sondern auf dem Gabelschaftrohr aufliegen. Wenn nötig, hierzu den Kunststoff-Distanzring unterlegen.



#### Hinweis:

Den festen Sitz des Lampenhalters überprüfen. Er darf sich nicht verdrehen oder nach unten herausziehen lassen. Sicherstellen, dass die Gabelbrücke beim Einfedern nicht an den Lampenhalter stößt. Gegebenenfalls Scheinwerfer außermittig montieren (Abb. 3)

### Schritt 4

Scheinwerfer montieren und Lichtkabel am Lampenhalter mit einem Kabelbinder fixieren.

### Schritt 5

Die beiden Blechlaschen so nach oben biegen, dass sie sich an der Gabelkrone abstützen und so ein Verdrehen des Lampenhalters ausgeschlossen ist.

### Schritt 6

Falls notwendig, das Lichtkabel mit dem separat erhältlichen Verlängerungskabel (VBK0358) verlängern und evtl. überschüssiges, in Schlaufen gelegtes Kabel unter dem Vorbau oder an einer anderen, dafür geeigneten Stelle befestigen.

# Light bracket-Set for tapered front

forks (VBK0340)

## Assembly Instruction Dealer

### Scope of delivery

1x Light bracket universal pre-assembled  
1x Allen Screw M6x22  
1x Locknut M6  
2x Washer M6

### Step 1

Detach the headlight from its original bracket and disconnect the cable at the connector.

### Step 2

Remove the original bracket.

### Step 3

Insert the light bracket into the steerer tube from below, align it centrally and clamp it by tightening the clamping screw. **Tightening torque 4 – 5 Nm**



#### Notice:

The lamp holder should not rest on the fork crown, but on the steerer tube. If necessary, place the plastic spacer ring underneath.



#### Notice:

Check the tight fit of the light bracket. It must not be possible to twist it or pull it out downwards. Make sure that the fork bridge does not hit the light bracket when the fork is fully compressed. Mount headlight off-center if necessary (fig.3)

### Step 4

When the light bracket is correctly seated, bend the two metal tabs upwards so that they are supported by the fork crown and can thus prevent the lamp holder from twisting.

### Step 5

Mount the headlight and fix the light cable to the lamp holder with a cable tie.

### Step 6

If necessary, extend the light cable with the separately available extension cable (VBK0358) and attach any excess cable that has been looped under the stem or in another suitable place.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3