

# Anleitung Easy-Adjust Mechanismus des Range Vario-Vorbau

(Art Nr. 2000529/2000530/2000552/2000553)

Der Winkel des Vorbaus kann einfach durch einen seitlich verschraubten Stopfen verstellt werden. Der Stopfen hält dank 36 Verzahnungen die Position des Vorbaus sicher an der gewünschten Stelle.



1. Öffnen Sie mit einem Innensechskantschlüssel die seitliche Schraube gegen den Uhrzeigersinn um ungefähr 5 Umdrehungen.

2. Pressen Sie die Schraube nach innen.

3. Stellen Sie nun den Winkel auf die gewünschte Position ein. Der Stopfen wieder reinschieben und dabei auf die Verzahnung achten. Danach die seitliche Schraube festziehen mit 12-15 Nm.