

ORIGINALS & PURE 1/ATS FUNKTIONSTABELLE



BIKE-FUNKTIONEN

	BC 5.0 WR	BC 5.0 WL	BC 8.0 WR	BC 8.0 WL	BC 10.0 WR	BC 10.0 WL	BC 12.0 WR	BC 12.0 WL	BC 12.0 WL CAD	BC 14.0 WR	BC 14.0 WL	BC 14.0 WL CAD	PURE 1	PURE 1 ATS
Aktuelle Geschwindigkeit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Durchschnittsgeschwindigkeit	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Maximalgeschwindigkeit	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Strecke	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gesamtstrecke	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fahrzeit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gesamtfahrzeit	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uhr 12/24 h	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Temperatur	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Trittfrequenz	-	-	-	-	-	-	opt.	•	-	opt.	•	-	-	-

HÖHEN-FUNKTIONEN

	BC 5.0 WR	BC 5.0 WL	BC 8.0 WR	BC 8.0 WL	BC 10.0 WR	BC 10.0 WL	BC 12.0 WR	BC 12.0 WL	BC 12.0 WL CAD	BC 14.0 WR	BC 14.0 WL	BC 14.0 WL CAD	PURE 1	PURE 1 ATS
Aktuelle Höhe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Aktuelle Steigung/Gefälle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Höhenmeter bergauf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Gesamthöhenmeter bergauf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Maximale Höhe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-

FEATURES

	BC 5.0 WR	BC 5.0 WL	BC 8.0 WR	BC 8.0 WL	BC 10.0 WR	BC 10.0 WL	BC 12.0 WR	BC 12.0 WL	BC 12.0 WL CAD	BC 14.0 WR	BC 14.0 WL	BC 14.0 WL CAD	PURE 1	PURE 1 ATS
Für 2 Räder einsetzbar	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-
ATS codierter Funk bis 70 cm Reichweite*	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•
STS codierter Funk bis 90 cm Reichweite*	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-
Sprachen wählbar: DE-EN-FR-IT-ES-NL-PL	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Darstellung der Funktionen über Icons	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Radgröße über Reifentyp einstellbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hintergrundbeleuchtung	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-
Trainingsstatistik 12 Monate	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-
Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Batteriezustandsanzeige Computer	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-
Batteriezustandsanzeige Sender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Service Intervall einstellbar (beim Händler)	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Auto Start / Stopp uneingeschränkt	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Auto Start / Stopp Zeitbegrenzt auf 1 Stunde	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•
Automatisches Pairing	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-
Automatische Raderkennung Rad 1 / Rad 2	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-
Starthöhe einstellbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-

* Reichweite zwischen Sender und Fahrradcomputer