

# Pflege und Wartung von lithium packs

## Hinweise für Lenz lithium packs

- + Vor jedem Gebrauch voll aufladen
- + Die lithium packs alle 6 Monate entladen und danach halb aufladen (1-2h je nach Produkt)
- + Richtige Lagerung beachten (siehe Gebrauchsanweisung)

**Vor dem Lagern Lithium packs entladen und danach halb (NICHT VOLL!) aufladen (Ladezeit siehe Gebrauchsanweisung).**

### **lithium pack 700 / rcB 1200:**

Lithium packs ausschalten und vom Ladegerät bzw. der Socke trennen

### **lithium pack insole:**

Ausschalten und vom Ladegerät bzw. der beheizbaren Einlegesohle trennen

### **Battery pack heat gloves:**

Ausschalten und Steckverbindung zwischen Lithium pack und Handschuh bzw. Ladegerät trennen

**Kühl und trocken lagern bei 5° C / 41°F bis 20°C / 68°F**

**Längeren Nichtgebrauch grundsätzlich vermeiden!**

## **Bitte beachten Sie:**

Die richtige Lagerung der lithium packs maximiert Leistung und Lebensdauer und reduziert somit die Anzahl der Reklamationen.

**Informieren Sie deshalb Ihre Kunden über die richtige Lagerung und Pflege von lithium packs!**

**ACHTUNG:** Funktionstaste an beiden rcB 1200 Akkupacks drücken für Ladevorgang! (Nähere Informationen in der Gebrauchsanweisung)