


# 2014

## Pike Wartungsanleitung

---



# GEWÄHRLEISTUNG DER SRAM LLC

## GARANTIEUMFANG

Sofern in diesem Dokument nicht anders dargelegt, garantiert SRAM ab dem Erstkaufdatum für zwei Jahre, dass das Produkt frei von Herstellungs- und Materialfehlern ist. Diese Gewährleistung kann nur vom Erstkäufer in Anspruch genommen werden und ist nicht übertragbar. Ansprüche aus dieser Gewährleistung sind über den Händler, bei dem das Fahrrad oder die SRAM-Komponente erworben wurde, geltend zu machen. Der Kaufbeleg muss im Original vorgelegt werden. **Sofern in diesem Dokument nicht anders dargelegt, übernimmt SRAM keine anderen Garantien und Gewährleistungen und trifft keine Zusicherungen jeglicher Art (ausdrücklich oder konkludent) und schließt jegliche Haftung (einschließlich jeglicher konkludenten Garantie für sachgemäßen Gebrauch, Handelbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck) hiermit aus.**

## LOKALE GESETZGEBUNG

Diese Gewährleistung räumt Ihnen spezifische Rechte ein. Je nach Bundesland (USA), Provinz (Kanada) oder Ihrem Wohnland verfügen Sie möglicherweise über weitere Rechte.

Die Gewährleistung ist in dem Umfang, in dem sie von der lokalen Gesetzgebung abweicht, in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung zu bringen. Der jeweiligen lokalen Gesetzgebung unterliegen möglicherweise Ausschlüsse und Einschränkungen aus dieser Gewährleistung. Für bestimmte Bundesstaaten der USA sowie einige Länder außerhalb der USA (einschließlich von kanadischen Provinzen) gilt beispielsweise Folgendes:

- a. Die Ausschlüsse und Einschränkungen in dieser Gewährleistung dürfen die gesetzlich festgelegten Rechte des Verbrauchers nicht beeinträchtigen (z. B. Großbritannien).
- b. Andernfalls sind derartige Ausschlüsse und Einschränkungen unwirksam.

## Für Kunden in Australien:

Diese eingeschränkte Gewährleistung von SRAM wird in Australien von SRAM LLC, 133 North Kingsbury, 4th floor, Chicago, Illinois, 60642, USA gewährt. Um einen Gewährleistungsanspruch geltend zu machen, wenden Sie sich an den Einzelhändler, von dem Sie dieses SRAM-Produkt gekauft haben. Alternativ können Sie Gewährleistungsansprüche geltend machen, indem Sie sich an SRAM Australia, 6 Marco Court, Rowville 3178, Australien. Bei berechtigten Gewährleistungsansprüchen entscheidet SRAM, ob es Ihr SRAM-Produkt repariert oder ersetzt. Jegliche Kosten, die Ihnen durch die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs entstehen, sind von Ihnen zu tragen. Die Rechte, die Ihnen durch diese Gewährleistung entstehen, gelten zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsmitteln, die Ihnen in Zusammenhang mit unseren Produkten möglicherweise gesetzlich eingeräumt werden. Für unsere Produkte gelten Garantien, die gemäß den australischen Verbraucherschutzgesetzen nicht ausgeschlossen werden können. Bei erheblichen Mängeln haben Sie Anspruch auf Ersatz oder Erstattung des Kaufpreises sowie eine Entschädigung für jegliche weiteren vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden. Sie haben außerdem Anspruch auf eine Reparatur oder Ersatz der Produkte, wenn deren Qualität mangelhaft ist und der Mangel keinen erheblichen Mangel darstellt.

## HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Im gemäß der örtlichen Gesetzgebung zulässigen Umfang und mit Ausnahme der in der vorliegenden Gewährleistung ausdrücklich dargelegten Verpflichtungen schließen SRAM bzw. seine Lieferanten jegliche Haftung für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden aus.

## GEWÄHRLEISTUNGS AUSSCHLUSS

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die nicht fachgerecht bzw. nicht gemäß der entsprechenden Bedienungsanleitung von SRAM montiert und/oder eingestellt wurden. Die SRAM-Bedienungsanleitungen finden Sie im Internet unter sram.com, rockshox.com, avidbike.com, truvativ.com oder zipp.com.

Diese Garantie gilt nicht bei Schäden am Produkt infolge von Unfällen, Stürzen oder missbräuchlicher Nutzung, Nichtbeachtung der Herstellerangaben oder sonstigen Umständen, unter denen das Produkt nicht bestimmungsgemäßen Belastungen oder Kräften ausgesetzt wurde.

Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt modifiziert wurde, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jeglichen Versuch, jegliche elektronischen und zugehörigen Komponenten zu öffnen oder zu reparieren, einschließlich Motoren, Steuerungen, Batterien, Kabelbäume, Schalter und Ladegeräte.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt ebenfalls, wenn die Seriennummer bzw. der Herstellungscode verändert, unkenntlich gemacht oder entfernt wurde.

Normaler Verschleiß und Abnutzung sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Zum normalen Verschleiß von Komponenten kann es infolge des sachgemäßen Gebrauchs, der Nichteinhaltung von Wartungsempfehlungen von SRAM und/oder von Fahren unter anderen als den empfohlenen Bedingungen kommen.

## Folgende Komponenten unterliegen dem „normalen Verschleiß“:

- |                              |                              |                           |                      |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| • Staubdichtungen            | • Überdrehte Gewinde/        | (Innen- und Außenzüge)    | • Sperrklinken       |
| • Buchsen                    | Schrauben (Aluminium, Titan, | • Lenkergriffe            | • Antriebszahnräder  |
| • Luftschießende O-Ringe     | Magnesium oder Stahl)        | • Schaltgriffe            | • Speichen           |
| • Gleitringe                 | • Bremshebelüberzüge         | • Spannrollen             | • Freilaufnaben      |
| • Bewegliche Teile aus Gummi | • Bremsbeläge                | • Bremsscheiben           | • Aerolenker-Polster |
| • Schaumgummiringe           | • Ketten                     | • Bremsflächen der Felgen | • Korrosion          |
| • Federelemente und          | • Kettenräder                | • Federanschlagdämpfer    | • Werkzeug           |
| -Hauptlager am Hinterbau     | • Kassetten                  | • Lager                   | • Motoren            |
| • Obere Rohre (Tauchrohre)   | • Schalt- und Bremszüge      | • Lagerauflflächen        | • Batterien          |

**Ungeachtet anderslautender Angaben in diesem Dokument** gilt die Garantie für die Batterien und das Ladegerät nicht für Schäden durch Stromspitzen, Verwendung von ungeeigneten Ladegeräten, mangelhafte Wartung oder jeglichen anderen unsachgemäßen Gebrauch.

Schäden, die von Fremdbauteilen verursacht werden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Schäden infolge der Verwendung von Teilen, die nicht kompatibel oder geeignet sind bzw. nicht von SRAM für die Verwendung mit SRAM-Komponenten autorisiert wurden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Diese Garantie deckt keine Schäden, die infolge gewerblicher Nutzung (Vermietung) entstehen.

# INHALT

<b>Explosionszeichnung - RCT3/Dual Position Air .....</b>	<b>4</b>
<b>Explosionszeichnung - RC/Solo Air.....</b>	<b>5</b>
<b>Wartung von RockShox-Federungen.....</b>	<b>6</b>
Für die Wartung benötigte Werkzeuge und Ersatzteile .....	6
<b>Ausbau der unteren Gabelbeine .....</b>	<b>7</b>
Wartung der Dichtungen der unteren Gabelbeine.....	9
<b>Wartung der Solo Air-Feder.....</b>	<b>12</b>
Optionale Einstellung des Federwegs .....	12
Ausbau der Luftfeder.....	13
Einbau der Luftfeder .....	18
<b>Dämpferwartung.....</b>	<b>20</b>
Ausbau des Charger Damper™.....	20
Montage und Entlüften des Charger Damper™.....	27
<b>Montage der unteren Gabelbeine.....</b>	<b>37</b>



# **SICHERHEIT ZUERST!**

Wir legen größten Wert auf IHRE Sicherheit.

Bitte tragen Sie stets einen Augenschutz und  
Schutzhandschuhe, wenn Sie RockShox-Produkte warten.  
Schützen Sie sich selbst! Tragen Sie Sicherheitskleidung!


# Explosionszeichnung - RCT3/Dual Position Air

## RCT3



## Dual Position Air (DPA)





## Wartung von RockShox-Federungen

Es wird empfohlen, die Wartung Ihrer RockShox-Federung von einem qualifizierten Fahrradmechaniker durchführen zu lassen. Die Wartung von RockShox-Federungen erfordert Kenntnisse über Federungskomponenten sowie spezielle Werkzeuge und Öle.

Explosionsdiagramme und Teilenummern finden Sie im Ersatzteilkatalog, den Sie auf unserer Website unter [sram.com/service](http://sram.com/service) abrufen können. Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem SRAM-Händler.

Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Aktuelle technische Informationen finden Sie auf unserer Website unter [sram.com/service](http://sram.com/service).

**Das Aussehen Ihres Produkts kann von den Abbildungen in diesem Dokument abweichen.**

## Für die Wartung benötigte Werkzeuge und Ersatzteile

- Augenschutz
- Nitril-Handschuhe
- Kittel/Schürze
- Saubere Lappen (fusselfrei)
- Ölauffangwanne
- Isopropyl-Alkohol
- Montageständer
- Schraubstock mit weichen Backen aus Aluminium
- RockShox 3 WT-Federungsöl
- RockShox Federungsöl OW-30
- Spezialschmierfett für Federungen
- Dämpferpumpe
- Dichtungs-Einbauwerkzeug
- Downhill-Reifenheber
- Gummihammer
- Flachsraubendreher
- Schrader-Ventileinsatzwerkzeug
- Maulschlüssel 21 mm (2 x) und 25 mm (1 x)
- Hahnenfuß-Schlüssel 21 und 25 mm
- Inbusschlüssel 2 mm, 2,5 mm, 4 mm und 5 mm
- Sechskantaufsätze 2 mm, 2,5 mm, 4 mm und 5 mm
- Steckschlüssel 6 mm, 10 mm, 15 mm, 24 mm und 30 mm
- Drehmomentschlüssel
- Stecknuss 5/8"
- Spitzzange
- Große Innensprengzange
- Kleine Innensprengzange
- Dorn
- Langer Stab aus Kunststoff oder Holz
- RockShox-Spritze mit Charger-Entlüftungsspitze
- Loctite® Schraubensicherung Blau 242®

## SICHERHEITSHINWEISE

Tragen Sie stets einen Augenschutz und Nitril-Handschuhe, wenn Sie mit Federungsöl arbeiten.

Platzieren Sie unter dem Bereich, an dem Sie an der Gabel arbeiten, eine Ölwanne auf dem Boden.

## Ausbau der unteren Gabelbeine

- 1 Entfernen Sie die Luftventilkappe von der Abdeckkappe am Gabelbein auf der Nicht-Antriebsseite.



- 2 Betätigen Sie mit einem kleinen Inbusschlüssel das Schrader-Ventil, um den Luftdruck vollständig aus der Luftkammer abzulassen.

Entfernen Sie mit einem Schrader-Ventileinsatzwerkzeug den Ventileinsatz aus dem Ventilkörper. Bewegen Sie die Luftführungsstange einige Male durch, damit die verbliebene Luft entweichen kann. Setzen Sie ein neues Schrader-Ventil ein.

### **⚠ VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR FÜR DIE AUGEN**


Stellen Sie sicher, dass der gesamte Druck aus der Gabel abgelassen ist, bevor Sie fortfahren. Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden an der Gabel und/oder Verletzungsgefahr. Tragen Sie einen Augenschutz!



- 3 Lösen Sie mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel die Einstellschraube und entfernen Sie den Zugstufeneinsteller an der Unterseite des Gabelbeins auf der Antriebsseite.




- 4 Lockern Sie mit einem 5-mm-Inbusschlüssel die beiden unteren Schrauben um 3 bis 4 Umdrehungen.



- 5** Platzieren Sie eine Ölauffangwanne unter der Gabel, um auslaufendes Öl aufzufangen.

Schlagen Sie mit einem Kunststoffhammer fest auf jede untere Schraube, um die Luft- und Dämpfer-Führungsstangen von den unteren Gabelbeinen zu lösen. Entfernen Sie die unteren Schrauben mit einem 5-mm-Inbusschlüssel von den unteren Gabelbeinen.



- 6** Ziehen Sie die unteren Gabelbeine kräftig nach unten, bis Öl auslaufen beginnt. Ziehen Sie die unteren Gabelbeine weiter nach unten, um sie von der Gabel abzuziehen.

*Wenn sich die unteren Gabelbeine von den Standrohren nicht abziehen lassen oder nicht aus beiden Seiten Öl austritt, sitzt die Presspassung der Führungsstange(n) möglicherweise noch fest. Drehen Sie die unteren Schrauben 2 bis 3 Umdrehungen wieder ein und wiederholen Sie Schritt 5.*

#### **HINWEIS**

Achten sie darauf, beim Ausbau der unteren Gabelbein-Baugruppe nicht auf den Bremsbogen zu schlagen, da dies die Gabel beschädigen könnte.



## Wartung der Dichtungen der unteren Gabelbeine

- 1 Platzieren Sie die Spitze eines Downhill-Reifenhebers unter der unteren Lippe der Staubabstreiferdichtung.

### HINWEIS

Wenn Sie einen Schlitzschraubendreher verwenden, stellen Sie sicher, dass er einen runden Schaft hat. Ein Schraubendreher mit Vierkantschaft würde das Gabelbein beschädigen.



- 2 Fixieren Sie die unteren Gabelbeine aufrecht in einer Werkbank oder auf dem Boden. Drücken Sie den Griff des Reifenhebers nach unten, um die Staubabstreiferdichtung zu entfernen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

### HINWEIS


Fixieren Sie die untere Gabelbein-Baugruppe. Die unteren Gabelbeine dürfen sich nicht in entgegengesetzte Richtungen drehen, zueinander zusammendrücken oder auseinandergezogen werden. Dies kann die unteren Gabelbeine beschädigen.



- 3 Entfernen Sie von Hand die Schaumstoffringe in den unteren Gabelbeinen und entsorgen Sie diese.



- 4 Tränken Sie die neuen Schaumstoffringe mit RockShox Federungsöl OW-30.



- 5** Sprühen Sie Isopropyl-Alkohol auf die Innen- und Außenseite der unteren Gabelbeine. Wischen Sie die Außenseite der unteren Gabelbeine mit einem Lappen ab.

Wickeln Sie einen Lappen um einen langen Stab, und führen Sie diesen in jedes untere Gabelbein ein, um es von innen zu reinigen.




- 6** Setzen Sie neue Schaumstoffringe auf die oberen Buchsen in den unteren Gabelbeinen auf.



- 7** Entnehmen Sie die Drahtfeder aus der neuen Staubabstreiferdichtung und legen Sie sie beiseite.



- 8** Führen Sie das schmale Ende einer neuen Staubabstreiferdichtung in das abgestufte Ende des Dichtungs-Einbauwerkzeugs ein.



**9** Halten Sie die unteren Gabelbeine gut fest und drücken Sie die Staubabstreiferdichtung mit dem Dichtungs-Einbauwerkzeug gleichmäßig und vollständig in eines der unteren Gabelbeine, bis die Oberfläche der Dichtung bündig mit der Oberfläche des unteren Gabelbeins abschließt.

Setzen Sie die Drahtfeder wieder auf die Staubabstreiferdichtung auf.

Wiederholen Sie Schritt 7 und 8 für das untere Gabelbein auf der anderen Seite.



## Wartung der Solo Air-Feder

### Solo Air-Federwegeinstellung

Um den Federweg Ihrer RockShox Pike-Gabel zu ändern, ermitteln Sie anhand der folgenden Tabelle die erforderliche Länge der Luftführungsstange und die empfohlene Anzahl von Bottomless-Distanzringen für Ihre Laufradgröße. Manche Führungsstangenlängen eignen sich für mehrere Laufradgrößen. Die Angaben zu Laufradgröße und Federweg sind auf der Luftführungsstange nahe am unteren Ende aufgebracht. Diese Tabelle gilt nur für Solo Air-Gabeln.

Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem SRAM-Händler. Weitere Informationen finden Sie im Ersatzteilkatalog, den Sie auf unserer Website unter [sram.com/service](http://sram.com/service) abrufen können.

29"-Laufrad		27,5"-Laufrad		26"-Laufrad	
Gewünschter Federweg	Empfohlene Anzahl Bottomless-Distanzringe	Gewünschter Federweg	Empfohlene Anzahl Bottomless-Distanzringe	Gewünschter Federweg	Empfohlene Anzahl Bottomless-Distanzringe
29-160 mm	1	-	-	-	-
29-150 mm	1	-	-	-	-
29-140 mm	2	27-160 mm	0	-	-
29-130 mm	3	27-150 mm	0	26-160 mm	0
29-120 mm	4	27-140 mm	1	26-150 mm	0
-	-	27-130 mm	2	26-140 mm	1
-	-	27-120 mm	3	26-130 mm	2
-	-	-	-	26-120 mm	3



### HINWEIS

Überprüfen Sie alle Teile auf Kratzer. Achten Sie darauf, beim Warten der Federung keine Dichtflächen zu zerkratzen. Kratzer können zu Undichtigkeiten führen.

Wenn Sie Dichtungen und O-Ringe ersetzen, entfernen Sie diese mit den Fingern oder einem Dorn. Sprühen Sie Isopropyl-Alkohol auf alle Teile und säubern Sie sie mit einem Lappen. Geben Sie Fett auf die neue Dichtung bzw. den neuen O-Ring.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Luftdruck beim Ausbau des unteren Gabelbeins abgelassen wurde.

#### **⚠ VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR FÜR DIE AUGEN**

Stellen Sie sicher, dass der gesamte Druck aus der Gabel abgelassen ist, bevor Sie fortfahren. Andernfalls kann es zu Verletzungen und/oder Schäden an der Gabel kommen. Tragen Sie einen Augenschutz!



- 2 **Nur Dual Position Air:** Lösen und entfernen Sie mit einem 10-mm-Steckschlüssel den DPA-Einsteller.




- 3 Entfernen Sie die Abdeckkappe mit einem 24-mm-Steckschlüssel. Sprühen Sie Isopropyl-Alkohol auf die Gewinde der Standrohre und säubern Sie die Gewindegänge mit einem Lappen.



- 4 Entfernen Sie mit einem Dorn oder mit den Fingern den O-Ring der Abdeckkappe.

Setzen Sie mit den Fingern einen neuen O-Ring ein.


Tragen Sie kein Fett auf die Gewinde der Abdeckkappe auf.



**5 Nur Dual Position Air:** Schieben Sie die Luftführungsstange in das Standrohr, um ein Verkratzen der Luftführungsstange beim Entfernen des Sicherungsringes zu vermeiden. Durch Kratzer auf der Luftführungsstange kann Luft am Dichtkopf vorbei in die unteren Gabelbeine austreten, wodurch die Federleistung beeinträchtigt wird.

Schieben Sie mit einem Flachschaubendreher die Lasche des DPA-Dichtkopfes unter den Sicherungsring.

Platzieren Sie die Spitzen einer großen Sprengringzange in den Ösen des Sicherungsringes. Drücken Sie die Zange fest zusammen und schieben Sie den DPA-Dichtkopf weit genug in das Standrohr, um den Sicherungsring zusammenzudrücken. Entfernen Sie dann den Sicherungsring.



**Nur Solo Air:** Schieben Sie mit einem Flachschaubendreher die Lasche des SA-Dichtkopfes unter den Sicherungsring.

Legen Sie einen Finger auf das Ende der Luftführungsstange, um ein Verkratzen der Luftführungsstange beim Entfernen des Sicherungsringes zu vermeiden. Durch Kratzer auf der Luftführungsstange kann Luft am Dichtkopf vorbei in die unteren Gabelbeine austreten, wodurch die Federleistung beeinträchtigt wird.

Platzieren Sie die Spitzen einer großen Innensprengringzange in den Ösen des Sicherungsringes. Drücken Sie die Zange fest zusammen, um den SA-Dichtkopf weit genug in das Standrohr zu drücken, damit der Sicherungsring zusammengedrückt wird. Entfernen Sie dann den Sicherungsring. Schieben Sie den Sicherungsring auf Ihren Finger und lassen Sie die Luftführungsstange los.



**6** Schrauben Sie die untere Schraube in die Luftführungsstange, um die Luftführungsstange aus dem Standrohr zu ziehen.

Ziehen Sie kräftig an der Luftführungsstange, um die Luftführungsstangen-Baugruppe aus dem Standrohr zu ziehen. Reinigen und prüfen Sie die Baugruppe auf Beschädigungen.



**7** Sprühen Sie Isopropyl-Alkohol auf die Innen- und Außenseite des Standrohrs. Säubern Sie die Außenseite des Standrohrs mit einem Lappen.


Wickeln Sie einen Lappen um einen langen Stab, und führen Sie diesen in das Standrohr ein, um es von innen zu reinigen.



**8** Entfernen Sie den Dichtkopf, die Federscheibe und den Stützring von der Luftführungsstange.



- 9** Entfernen Sie mit einem Dorn oder mit den Fingern den äußeren O-Ring des Dichtkopfes. Stechen Sie mit einem Dorn in den inneren O-Ring und den Abstreifer und entfernen Sie die Teile. Setzen Sie mit den Fingern neue O-Ringe und Abstreifer ein.



- 10** **Nur Dual Position Air:** Entfernen Sie mit einem Dorn oder mit den Fingern den äußeren O-Ring. Stechen Sie mit einem Dorn in den inneren O-Ring und entfernen Sie ihn.

Setzen Sie mit den Fingern neue O-Ringe ein.



**Nur Solo Air:** Entfernen Sie mit einem Dorn oder mit den Fingern den Quadring des Luftkolbens.

Setzen Sie mit den Fingern einen neuen Quadring ein.



**11** Entfernen Sie mit den Fingern den Anschlagkegel von der Luftführungsstange.

**Nur Dual Position Air:** Bringen Sie einen neuen Anschlagkegel so an, dass die breite Basis zum DPA-Kolben weist.



DPA


**Nur Solo Air:** Bringen Sie einen neuen Anschlagkegel so an, dass die breite Basis vom SA-Kolben weg weist.



SA

## Einbau der Luftfeder

- 1** Tragen Sie reichlich Spezialfett für Federungen auf den Luftkolben und den Dichtkopf auf.




- 2** Setzen Sie einen neuen Stützring, eine neue Federscheibe und den Dichtkopf in dieser Reihenfolge auf die Luftführungsstange auf.



- 3** **Nur Dual Position Air:** Schieben Sie die Luftführungsstangen-Baugruppe von unten fest in das Standrohr, indem Sie die Luftführungsstange vorsichtig hin und her bewegen.

**Nur Solo Air:** Schieben Sie die Luftführungsstangen-Baugruppe von unten fest in das Standrohr, indem Sie die Luftführungsstange vorsichtig hin und her bewegen. Lassen Sie den Dichtkopf herausstehen.



- 4** **Nur Dual Position Air:** Schieben Sie die Luftführungsstange in das Standrohr, um ein Verkratzen der Luftführungsstange beim Einbau des Sicherungsringes zu vermeiden.

Platzieren Sie die Spitzen einer großen Innensprengzange in den Ösen des Sicherungsringes. Schieben Sie dann mit der Zange den Dichtkopf in das Standrohr, während Sie den Sicherungsring in die Nut einsetzen. Die Lasche des Dichtkopfes muss sich zwischen den Ösen des Sicherungsringes befinden.

Schrauben Sie die untere Schraube in die Luftführungsstange, um die Luftführungsstange aus dem Standrohr zu ziehen.

**Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsring ordnungsgemäß in der Sicherungsring-Nut sitzt, indem Sie mit der Sprengzange den Sicherungsring und den Dichtkopf einige Male vor und zurück drehen. Ziehen Sie dann die Luftführungsstange kräftig nach unten.**

*Sicherungsringe haben jeweils eine Seite mit einer eckigeren und einer runderen Kante. Die Sicherungsringe lassen sich einfacher ein- und ausbauen, wenn die eckige Kante zum Werkzeug weist.*




**Nur Solo Air:** Schieben Sie bei freiliegendem Dichtkopf die Luftführungsstange in das Standrohr, um ein Verkratzen beim Einbau des Sicherungsringes zu vermeiden. Schieben Sie dann den Dichtkopf in das Standrohr.

Platzieren Sie die Spitzen einer großen Innensprengzange in den Ösen des Sicherungsringes und setzen Sie den Sicherungsring in die Nut ein. Die Lasche des Dichtkopfes muss sich zwischen den Ösen des Sicherungsringes befinden.

Schrauben Sie die untere Schraube in die Luftführungsstange, um die Luftführungsstange aus dem Standrohr zu ziehen.

**Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsring ordnungsgemäß in der Sicherungsring-Nut sitzt, indem Sie mit der Sprengzange den Sicherungsring und den Dichtkopf einige Male vor und zurück drehen. Ziehen Sie dann die Luftführungsstange kräftig nach unten.**


*Sicherungsringe haben jeweils eine Seite mit einer eckigeren und einer runderen Kante. Die Sicherungsringe lassen sich einfacher ein- und ausbauen, wenn die eckige Kante zum Werkzeug weist.*



- 5** Setzen Sie die Abdeckkappe in die Oberseite des Standrohrs ein. Ziehen Sie die Abdeckkappe mit einem Drehmomentschlüssel mit 24-mm-Stecknuss mit 28 N•m fest.



- 6** **Nur Position Air:** Setzen Sie den DPA-Einsteller und die Befestigungsschraube des Einstellers mit der langen Lasche nahe an der Gabelvorderseite auf die Abdeckkappe auf. Drehen Sie den DPA-Einsteller gegen den Uhrzeigersinn, bis er in die erste Rastvertiefung einrastet. Ziehen Sie die Befestigungsschraube des Einstellers mit einem Drehmomentschlüssel mit 10-mm-Stecknuss mit 1,7 bis 2,2 N•m fest.



#### HINWEIS

Verwenden Sie einen Schraubstock mit Klemmbacken aus Aluminium, um die Charger Damper™-Baugruppe beim Festklemmen zu schützen.

Überprüfen Sie alle Teile auf Kratzer. Achten Sie darauf, beim Warten der Federung keine Dichtflächen zu zerkratzen. Kratzer können zu Undichtigkeiten führen.

Wenn Sie Dichtungen und O-Ringe ersetzen, entfernen Sie diese mit den Fingern oder einem Dorn. Sprühen Sie Isopropyl-Alkohol auf alle Teile und säubern Sie sie mit einem Lappen. Geben Sie Fett auf die neue Dichtung bzw. den neuen O-Ring.

**1** **Nur RCT3:** Entfernen Sie mit einem 2-mm-Inbusschlüssel die Schraube des Low-speed-Einstellers. Entfernen Sie den Low-speed-Einsteller.

Entfernen Sie die Befestigungsschraube des Einstellers mit einem 6-mm-Steckschlüssel. Entfernen Sie den Druckstufenmodus-Einsteller.



**Nur RC:** Entfernen Sie die Befestigungsschraube des Einstellers mit einem 4-mm-Inbusschlüssel. Entfernen Sie den Low-speed-Einsteller.




**2** Lösen Sie mit einem 30-mm-Steckschlüssel die Abdeckkappe des Dämpfers.

Entfernen Sie die Charger Damper-Baugruppe™ und säubern Sie die Gewindegänge des Standrohrs mit einem Lappen.




- 3** Entfernen Sie mit einem Dorn oder mit den Fingern den O-Ring der Abdeckkappe des Dämpfers.




- 4** Fixieren Sie die Dämpfer-Baugruppe vorsichtig mit der Zugstufen-Führungsstange nach oben in einem Montageständer.

Platzieren Sie einen 21-mm-Maulschlüssel auf den Abflachungen des Dämpfers. Platzieren Sie einen weiteren 21-mm-Maulschlüssel auf dem Dichtkopf des Dämpfers. Halten Sie den unteren Schlüssel fest, während Sie den oberen Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Zugstufen-Baugruppe zu lösen und zu entfernen.



- 5** Entnehmen Sie die Dämpfer-Baugruppe aus dem Montageständer und lassen Sie das Federungsöl in eine Ölwanne ablaufen.




**6** Entfernen Sie die Dichtkopf-Baugruppe vom Zugstufendämpfer.



**7** Entfernen Sie mit einem Dorn oder mit den Fingern den O-Ring des Dichtkopfes. Stechen Sie mit einem Dorn in den Abstreifer und entfernen Sie ihn.

Setzen Sie mit den Fingern einen neuen O-Ring und Abstreifer ein.



**8** Entfernen Sie mit den Fingern den Gleitring vom Zugstufendämpfer.


Setzen Sie mit den Fingern einen neuen Gleitring ein.



**9** Klemmen Sie die Abflachungen des Charger Damper™-Kupplungsstücks in einen Schraubstock ein. Platzieren Sie einen 21-mm-Maulschlüssel auf den Abflachungen des Patronenrohrs. Halten Sie die Membran-Baugruppe fest und drehen Sie den Maulschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um das Patronenrohr vom Kupplungsstück zu lösen und zu entfernen. Lassen Sie das Federungsöl in eine Ölauffangwanne ab.

### HINWEIS


Klemmen Sie nicht das Patronenrohr in den Schraubstock.



**10** **Nur RCT3:** Entfernen Sie mit einer kleinen Sprengzange den Sicherungsring vom Lowspeed-Druckstufeneinsteller.




**Nur RC:** Entfernen Sie mit einer kleinen Sprengzange den Sicherungsring vom Entlüftungsstopfen.



**11** **Nur RCT3:** Entfernen Sie den Lowspeed-Druckstufeneinsteller mit einer Spitzzange von der Druckstufen-Abdeckkappen-Baugruppe. Entfernen Sie mit einem Dorn den O-Ring am Lowspeed-Druckstufeneinsteller. Setzen Sie mit den Fingern einen neuen O-Ring ein.



**Nur RC:** Entfernen Sie mit einer Spitzzange den Entlüftungsstopfen vom Druckstufeneinsteller. Entfernen Sie mit einem Dorn den O-Ring am Entlüftungsstopfen. Setzen Sie mit den Fingern einen neuen O-Ring ein.



**12** Nur RCT3: Entfernen Sie mit einer kleinen Sprengzange den Sicherungsring von der Druckstufennocken-Baugruppe.

Nur RC: Entfernen Sie mit einer kleinen Sprengzange den Sicherungsring vom Druckstufeneinsteller.




**13** Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel die Druckstufennadel.



**14** Nur RCT3: Erfassen Sie mit einer Spitzzange die Abflachungen an der Druckstufennocken-Baugruppe. Ziehen Sie die Druckstufennocken-Baugruppe aus der Membran-Baugruppe heraus.

Entfernen Sie mit einem Dorn oder mit den Fingern den O-Ring an der Druckstufennocken-Baugruppe. Stechen Sie mit einem Dorn in den inneren O-Ring und entfernen Sie ihn.


Setzen Sie mit den Fingern die neuen O-Ringe ein.



**Nur RC:** Erfassen Sie mit einer Spitzzange die Abflachungen am Druckstufeneinsteller. Ziehen Sie den Druckstufeneinsteller aus der Membran-Baugruppe heraus.

Entfernen Sie mit einem Dorn oder mit den Fingern den O-Ring am Druckstufeneinsteller.


Setzen Sie mit den Fingern einen neuen O-Ring ein.



**15** Klemmen Sie die Membran-Baugruppe vorsichtig in einen Schraubstock ein. Entfernen Sie mit einem 30-mm-Steckschlüssel die Druckstufen-Abdeckkappen-Baugruppe von der Membran-Baugruppe.

Entfernen Sie mit einem Dorn oder mit den Fingern den O-Ring an der Druckstufen-Abdeckkappen-Baugruppe.

Setzen Sie mit den Fingern einen neuen O-Ring ein.



**16** Drehen Sie die Membran-Baugruppe auf den Kopf, um die Druckstufenkolben-Baugruppe zu entfernen.

Entfernen Sie mit einem Dorn oder mit den Fingern den O-Ring an der Druckstufenkolben-Baugruppe.

Setzen Sie mit den Fingern einen neuen O-Ring ein.

Tragen Sie kein Fett auf diesen O-Ring auf.



- 17** Klemmen Sie eine 5/8"-Stecknuss in einem Schraubstock fest. Platzieren Sie die Membran-Baugruppe auf der Stecknuss und entfernen Sie mit einem 25-mm-Maulschlüssel das Kupplungsstück. Entfernen Sie mit einem Dorn oder mit den Fingern den O-Ring im Inneren des Kupplungsstücks. Setzen Sie mit den Fingern einen neuen O-Ring ein.



- 18** Entfernen Sie die Membran von der Membranhülse und überprüfen Sie die Membran auf Risse und Brüche. Wenn Risse oder Brüche zu sehen sind, ersetzen Sie die Membran. Sprühen Sie Isopropyl-Alkohol auf die Membran und säubern Sie sie mit einem Lappen.



## HINWEIS


Verwenden Sie einen Schraubstock mit Klemmbacken aus Aluminium, um die Charger Damper™-Baugruppe beim Festklemmen zu schützen.

Überprüfen Sie alle Teile auf Kratzer. Achten Sie darauf, beim Warten der Federung keine Dichtflächen zu zerkratzen. Kratzer können zu Undichtigkeiten führen.


Wenn Sie Dichtungen und O-Ringe ersetzen, entfernen Sie diese mit den Fingern oder einem Dorn. Sprühen Sie Isopropyl-Alkohol auf alle Teile und säubern Sie sie mit einem Lappen. Geben Sie Fett auf die neue Dichtung bzw. den neuen O-Ring.

**1** Tragen Sie reichlich Spezialfett für Federungen auf beide Enden der Membran auf.

Schrauben Sie die Abdeckkappe und das Kupplungsstück in eine Seite der Membran-Baugruppe.



**2** Klemmen Sie die Abflachungen des Kupplungsstücks vorsichtig in einen Schraubstock ein. Ziehen Sie die Abdeckkappe mit einem Drehmomentschlüssel mit 30-mm-Stecknuss mit 4,5 bis 5,5 N•m fest.




**3** Sprühen Sie Isopropyl-Alkohol auf die Innen- und Außenseite des Patronenrohrs. Wischen Sie die Außenseite des Patronenrohrs mit einem Lappen ab.

Wickeln Sie einen Lappen um einen langen Stab, und führen Sie diesen in das Patronenrohr ein, um es von innen zu reinigen.



**4** Klemmen Sie das Patronenrohr vorsichtig in einen Schraubstock ein. Schrauben Sie die Zugstufen-Baugruppe von Hand in das Patronenrohr.

Platzieren Sie einen 21-mm-Maulschlüssel auf den Abflachungen des Dämpfers. Platzieren Sie einen Drehmomentschlüssel mit einem 21-mm-Hahnenfuß-Aufsatz auf dem Dichtkopf des Dämpfers. Halten Sie den unteren Schlüssel fest, während Sie den oberen Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Dichtkopf des Dämpfers mit 9 bis 10 N•m festzuziehen.




**5** Gießen Sie RockShox 3 WT-Federungsöl in das Patronenrohr, bis es etwa halb voll ist.



**6** Decken Sie mit dem Handballen oder einem Lappen das Patronenrohr ab und bewegen Sie die Zugstufen-Führungsstangen-Baugruppe einige Male hin und her, um vorab so viel Luft wie möglich aus dem Dämpfer zu entfernen.

Füllen Sie weiteres RockShox 3 WT-Federungsöl bis zur Oberseite des Patronenrohrs in das Patronenrohr.

Wischen Sie mit dem Finger etwaige Luftblasen von der Oberfläche des Öls.



- 7** Wickeln Sie einen Lappen um das Patronenrohr. Führen Sie die Zugstufenkolben-Baugruppe langsam in das Patronenrohr ein.  
Sprühen Sie Isopropyl-Alkohol auf die Gewinde des Patronenrohrs und säubern Sie die Gewindegänge mit einem Lappen.



- 8** Sprühen Sie Isopropyl-Alkohol auf die Gewinde im Inneren des Kupplungsstücks und säubern Sie die Gewindegänge mit einem Lappen.



- 9** Tragen Sie ein wenig Loctite® Schraubensicherung Blau 242® auf die Gewindegänge des Kupplungsstücks auf.

#### HINWEIS

Das Loctite darf nicht in Kontakt mit O-Ringen oder der Membran geraten.



- 10** Schrauben Sie die Membran-Baugruppe von Hand auf das Patronenrohr.  
Ziehen Sie den Dichtkopf mit einem Drehmomentschlüssel mit 26-mm-Hahnenfuß-Aufsatz mit 9 bis 10 N•m an.



- 11** Gießen Sie RockShox 3 WT-Federungsöl in die Membran-Baugruppe, bis sie etwa halb voll ist.



- 12** Decken Sie mit dem Handballen oder einem Lappen die Membran-Baugruppe ab und bewegen Sie die Zugstufen-Führungsstangen-Baugruppe einige Male hin und her, um vorab so viel Luft wie möglich aus dem Dämpfer zu entfernen.

Füllen Sie weiteres RockShox 3 WT-Federungsöl in die Membran-Baugruppe, bis die Flüssigkeit die Höhe der Oberseite der Abdeckkappe erreicht.

Wischen Sie mit dem Finger etwaige Luftblasen von der Oberfläche des Öls.



- 13** **Nur RC:** Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel die Druckstufennadel bis zum Anschlag in die Zugstufenkolben-Baugruppe und drehen Sie sie dann wieder um 1/4 Umdrehung zurück.



- 14** **Nur RCT3:** Stecken Sie die Zugstufenkolben-Baugruppe in die Membran-Baugruppe und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

**Nur RC:** Stecken Sie den Zugstufeneinsteller in die Membran-Baugruppe und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.




**15** **Nur RCT3:** Montieren Sie mit einer Sprengringzange den äußeren Sicherungsring, um die Druckstufennocken-Baugruppe zu fixieren. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Lappen ab.

**Nur RC:** Montieren Sie mit einer Sprengringzange den äußeren Sicherungsring, um den Druckstufeneinsteller zu fixieren. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Lappen ab.



**16** Öffnen Sie die Zugstufen-Baugruppe, indem Sie die Zugstufen-Führungsstange nach unten auseinanderziehen. Führen Sie dann einen 2,5-mm-Inbusschlüssel von unten in die Zugstufen-Führungsstange und drehen Sie sie bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.



**17** Füllen Sie die Spritze halb voll mit 3 WT-Federungsöl und schrauben Sie die Spritze in die Druckstufen-Abdeckkappen-Baugruppe.

Drehen Sie mit einem 15-mm-Konusschlüssel die Druckstufennocken-Baugruppe gegen den Uhrzeigersinn in die offene Position.




**18** Halten Sie die Zugstufen-Führungsstange in Position und Ziehen Sie den Kolben der Spritze auf, um einen Unterdruck in der Membran zu erzeugen.

Schieben Sie die Zugstufen-Führungsstange mehrmals nach oben und unten, um Luftblasen aus der Dämpfer-Baugruppe zu entfernen.

Drücken Sie gleichzeitig den Spritzenkolben nach unten und die Zugstufen-Führungsstange nach oben, um Luftblasen aus der Dämpfer-Baugruppe zu entfernen. Dadurch dehnt sich die Membran aus und zieht sich wieder zusammen. Dies ist normal.

Wiederholen Sie Schritt 18, bis nur noch sehr kleine Luftblasen aus der Membran-Baugruppe aufsteigen.



**19** Stellen Sie sicher, dass die Zugstufen-Führungsstange vollständig ausgezogen ist.

Drücken Sie den Spritzenkolben nach unten und lassen Sie ihn los. Lassen Sie die Membran in ihre normale Ruheposition zurückkehren, indem Sie nach dem Befüllen mit der Spritze etwas warten.

Decken Sie die Spitze der Spritze und den Entlüftungsanschluss des Charger Damper mit einem Lappen ab. Lösen und entfernen Sie dann die Spritze.

**⚠ VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR FÜR DIE AUGEN**

Wenn sich die Membran nicht in der Ruheposition befindet, kann Öl aus der Membran-Baugruppe spritzen. Tragen Sie einen Augenschutz!



**20** **Nur RCT3:** Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel die Druckstufennadel bis zum Anschlag in die Membran-Baugruppe und drehen Sie sie dann wieder um 1/4 Umdrehung zurück.



- 21** **Nur RCT3:** Führen Sie den Lowspeed-Druckstufeneinsteller in die Druckstufennocken-Baugruppe ein. Drücken Sie den Lowspeed-Druckstufeneinsteller nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.



- Nur RC:** Führen Sie mit einer Spitzzange den Entlüftungsstopfen in den Druckstufeneinsteller ein, bis er einrastet.




- 22** Setzen Sie mit einer Sprengringzange den inneren Sicherungsring in die Sicherungsring-Nut ein. Wenn der Sicherungsring ordnungsgemäß eingesetzt ist, lässt er sich drehen.

**Nur RCT3:** Der Lowspeed-Druckstufeneinsteller muss ordnungsgemäß montiert sein, damit der Sicherungsring in seiner Nut fasst.

**Nur RC:** Der Entlüftungsstopfen muss ordnungsgemäß montiert sein, damit der Sicherungsring in seiner Nut fasst.




- 23** Sprühen Sie Isopropyl-Alkohol auf die Charger Damper™-Baugruppe und säubern Sie sie mit einem Lappen.



- 24** Setzen Sie die Druckstufen-Abdeckkappen-Baugruppe von oben in das Standrohr ein. Ziehen Sie mit einem Drehmomentschlüssel mit 30-mm-Stecknuss die Druckstufen-Abdeckkappen-Baugruppe mit 28 N•m fest.




- 25** **Nur RCT3:** Drehen Sie mit einem 15-mm-Steckschlüssel die Druckstufennocken-Baugruppe bis zum Anschlag **gegen den Uhrzeigersinn**.



- Nur RC:** Drehen Sie mit einem 15-mm-Steckschlüssel den Low-speed-Druckstufeneinsteller bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.



**26** **Nur RCT3:** Setzen Sie Druckstufenmodus-Einsteller mit der langen Lasche nahe an der Gabelvorderseite auf die Charger Damper™-Baugruppe auf. Drehen Sie den Druckstufenmodus-Einsteller **im Uhrzeigersinn**, bis er in die erste Rastvertiefung einrastet.




**Nur RC:** Setzen Sie Druckstufenmodus-Einsteller mit der langen Lasche nahe an der **Gabelrückseite** auf die Charger Damper™-Baugruppe auf. Drehen Sie den Druckstufenmodus-Einsteller **gegen den Uhrzeigersinn**, bis er in die erste Rastvertiefung einrastet.



**27** **Nur RCT3:** Schrauben Sie die Befestigungsschraube des Einstellers in die Druckstufennocken-Baugruppe ein.

Während Sie den Druckstufenmodus-Einsteller gedrückt halten, ziehen Sie die Befestigungsschraube des Einstellers fest. Drehen Sie den Einsteller im Uhrzeigersinn über die beiden Klicks hinweg bis zum Anschlag und ziehen Sie die Befestigungsschraube des Einstellers mit Drehmomentschlüssel mit einer 6-mm-Stecknuss mit 3,5 bis 4 N•m fest.

**Stellen Sie sicher, dass Sie die Mutter nicht schräg aufschrauben, da sie ansonsten den darunter befindlichen Einsteller verschieben kann.**



**28** **Nur RC:** Montieren Sie die Befestigungsschraube des Einstellers. Während Sie den Druckstufenmodus-Einsteller gedrückt halten, ziehen Sie die Mutter mit einem Drehmomentschlüssel mit 4-mm-Inbusaufsatz mit 4 bis 5,5 N•m fest.



- 29** Nur RCT 3: Montieren Sie den Lowspeed-Druckstufeneinsteller und die Befestigungsmutter des Einstellers. Ziehen Sie die Mutter mit einem Drehmomentschlüssel mit einem 2-mm-Inbusaufsatz mit 1 bis 1,5 N•m an.



## Montage des unteren Gabelbeins

- 1** Sprühen Sie Isopropyl-Alkohol auf die Standrohre und säubern Sie sie mit einem Lappen.



- 2** Tragen Sie reichlich Spezialfett für Federungen auf die Innenflächen der Staubabstreiferdichtungen auf.



- 3** Schieben Sie die untere Gabelbein-Baugruppe gerade so weit auf die Standrohr-Baugruppe, dass die obere Buchse auf den Standrohren fasst.

**Stellen Sie sicher, dass beide Staubabstreiferdichtungen auf den Rohren gleiten, ohne dass die äußeren Dichtlippen der Dichtungen umschlagen.**




- 4** Richten Sie die Gabel leicht angewinkelt mit den unteren Bohrungen nach oben aus. Winkeln Sie den Spritzenadapter in den Schraubenbohrungen in den unteren Gabelbeinen an, um nicht die Führungsstange zu befüllen. Füllen Sie 5 ml RockShox Federungsöl OW-30 in das Gabelbein auf der Antriebsseite und 15 ml RockShox Federungsöl OW-30 in das Gabelbein auf der Nicht-Antriebsseite.

### HINWEIS

Füllen Sie nicht mehr Öl in die Gabelbeine als empfohlen ein, da dies die Gabel beschädigen kann.

Ölmenge für das untere Gabelbein	
Nicht-Antriebsseite	15 mL
Antriebsseite	5 mL



- 5** Schieben Sie die untere Gabelbein-Baugruppe auf das Standrohr, bis sie anschlägt und die Feder- und Dämpfer-Führungsstangen durch die Schraubenbohrungen in den unteren Gabelbeinen sichtbar sind.

Wischen Sie überschüssiges Öl an den Außenflächen der unteren Gabelbeine mit einem Lappen ab.



- 6** Bringen Sie einen neuen O-Ring am oberen Stutzen einer neuen unteren Schraube an. Bringen Sie einen neuen Federclip am unteren Stutzen der Führungsstangenschraube an.


Ersetzen Sie die Dichtringe und die Sicherungsringe der Dichtringe.

**Beschädigte oder verschmutzte Dichtringe können zu Leckagen führen.**



- 7** Schrauben Sie die unteren Schrauben in die entsprechenden Führungsstangen jedes unteren Gabelbeins.

Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel mit einem 5-mm-Inbusaufsatz mit 7,3 N•m an.



- 8** Montieren Sie den Zugstufeneinsteller auf der unteren Schraube des Zugstufendämpfers.

Ziehen Sie die Einstellschraube mit einem Drehmomentschlüssel mit einem 2,5-mm-Inbusaufsatz mit 1,1 N•m an.

**Achten Sie darauf, den Zugstufeneinsteller während der Montage an Ort und Stelle zu halten, um die Schraubenbohrung nicht zu beschädigen.**



- 9** Sehen Sie in der Luftdrucktabelle am unteren Gabelbein nach und beaufschlagen Sie die Luftfeder mit dem richtigen Druck für Ihr Gewicht.

*Während Sie die Luftfeder befüllen, fällt der angezeigte Luftdruck auf dem Pumpenmanometer möglicherweise leicht ab; dies ist normal. Füllen Sie die Luftfeder weiter bis zum empfohlenen Druck mit Luft.*



- 10** Schrauben Sie die Luftventilkappe bis zum Anschlag auf die Abdeckkappe am Gabelbein auf der Nicht-Antriebsseite.



- 11** Sprühen Sie die gesamte Gabel mit Isopropyl-Alkohol ein, und säubern Sie sie mit einem Lappen.



**Damit ist die Wartung Ihrer RockShox Pike-Gabel abgeschlossen.**

Diese Publikation schließt Marken und registrierte Marken der folgenden Unternehmen mit ein:  
Loctite® und 242® sind registrierte Marken der Firma Henkel

[www.sram.com](http://www.sram.com)